




Exploded View and Replacement Parts



Blaze Part Number: Reference Guide

1. BLZ-GRIDDLE40-003	10. BLZ-GRIDDLE40-011	19. BLZ-GRIDDLE40-015	28. BLZ-LTE3-016		
2. BLZ-32-012W	11. BLZ-LTE3-018	20. BLZ-GRIDDLE40-016	29. BLZ-GRIDDLE40-018		
3. BLZ-GRIDDLE40-004	12. BLZ-GRIDDLE40-014	21. BLZ-GRIDDLE40-017	30. BLZ-GRIDDLE40-019		
4. BLZ-GRIDDLELTE3-012	13. BLZ-LP-HOSE/REG	22. BLZ-LTEPRO-002			
5. BLZ-GRIDDLELTE-003	14. BLZ-GRIDDLE40-002	23. BLZ-GRIDDLE40-008			
6. NA	15. BLZ-GRIDDLE40-012	24. BLZ-GRIDDLE40-001			
7. BLZ-LTEPRO-008	16. BLZ-PROPB-002	25. BLZ-GRIDDLE-003			
8. BLZ-LTE3-001	17. BLZ-GRIDDLE40-007	26. BLZ-GRIDDLE40-009			
9. BLZ-GRIDDLE40-006	18. BLZ-GRIDDLELTE-007	27. BLZ-32-050			